

NAIL

Method

Het stappenplan voor Methode B focust op de nagel waarbij twee technieken worden gecombineerd. Bij deze methode wordt FungiSmart® op korte en intensieve wijze in de interne structuren van de nagel gebracht en wordt er samengewerkt met de FungiSmart® Nail Oil, HFL Solution Spray en FungiSmart® Footwear powder.

Deze methode is een 6 weken plan en wordt zo lang als nodig herhaald.



Method Benodigdheden



FungiSmart® Nail Wrap Tablets

Wordt geactiveerd in water met een hoge concentratie oospores
Pythium Oligandrum



FungiSmart® Nail Oil

Ondersteuning voor de algehele nagelconditie en lagere concentratie oospores



HFL Solution Spray

Afwisselende techniek door gebruik HFL Solution Spray



FungiSmart® Footwear Powder

Preventie van micro-organismen in de schoenen. Kleine concentratie oospores

Meer informatie?

Voor meer informatie, kijk op www.fungismart.com, hier is meer informatie te vinden over de oorsprong van dit product, alle ingrediënten en de voorafgaande wetenschappelijke onderzoeken.

Het is raadzaam om de stappen goed te volgen. Aarzel niet om contact op te nemen met uw behandelaar voor vragen of verdere begeleiding.





NAIL

Method Stappenplan

FungiSmart® werkt op basis van Pythium Oligandrum; een biologisch preparaat dat geactiveerd wordt door lauwwarm water. Door het gebruik van water worden de oospores geactiveerd en kan het preparaat ook goed door de nagelplaat heen dringen.

*De activatie bij de start duurt 40 minuten. Volg goed het stappenplan. Solution Spray mag pas na een periode van tijd worden ingezet.

Het stappenplan van Method B

Nacht

01

**+
02**

Nail wrap tijdens de nacht

De FungiSmart® Nail Wrap is de intensieve start en moet 6 tot 8 uur per keer gedragen worden. Ideaal om tijdens de nacht zijn werk te laten doen.

1. Maak de verpakking klaar; bekijk de matrix voor de juiste verhouding. Dit is bedoeld voor twee dagen applicatie van de wrap. **2.** Voeg lauw water (max 34°C), zie matrix, per tablet toe in de FungiSmart® beker; 40 minuten voor gebruik van de wrap. **3.** Neem na 40 minuten activering de doordrenkte watten en leg het op de aangetaste nagel(s). Bewaar de overgebleven oplossing met de watten om de volgende dag opnieuw een wrap te maken. **4.** Plaats de watten over de aangedane teennagels en zorg ervoor dat de watten op zijn plaats blijven door middel van de meegegeven plastic sok. Plaats hierover een normale sok om het op zijn plek te houden. **5.** Laat de wrap gedurende de nacht zitten, bij voorkeur 6 - 8 uur. **6.** Verwijder de wrap 's ochtends en laat de nagel op natuurlijke wijze drogen. **7.** Herhaal stap 3 - 6 de volgende dag. **8.** Herhaal alle stappen na 6 weken. **9.** Herhaal vervolgens alle stappen nogmaals na 6 weken.

**Gebruik tijdens FungiSmart® geen andere desinfecterende middelen dan gewone hygiëne. 24 uur voor OF na het aanbrengen geen nagellak verwijderen of aanbrengen. Douchen is geen probleem.*

Vanaf

Dag

03

t/m

Dag

12

Vanaf

Dag

12

Olie aanbrengen

Breng tweemaal daags de FungiSmart® Nail Oil aan op de nagels.

Schoenen poederen

Breng tweemaal per week FungiSmart® Footwear powder aan in de schoenen om preventief terugval te voorkomen.

Nagels sprayen

Stop het gebruik van de FungiSmart® Nail Oil en Spray eenmaal daags de HFL Solution spray op de nagels. Let op dat dit 48 uur voor een volgende nail wrap gestopt dient te worden.

Instruction video

